

# Betriebsanleitung

Stand: 20.03.2015

# Becherrücknahmeautomat EC04

Gerät für EURO CUP



#### Becherrücknahmeautomat EC04

Benutzerbeurteilung



#### Sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmäßig aktualisiert. Mit Ihren Ver- Benutzerbesserungsvorschlägen helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere beurteilung Betriebsanleitung zu gestalten. Für Vorschläge und Anregungen wenden Sie sich bitte an uns.

© 2005-2015 k-tech GmbH, Jakob-Stadler-Platz 11, 78467 Konstanz

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma k-tech GmbH

Gestattet

E-Mall info@k-tech.de

Internet www.k-tech.de



# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

1	Α	Automateninformationen und -daten	5
	1.1	Produktbeschreibung	5
	1.2	Gefahrenbereiche	5
	1.3	Automatenansichten	6
	1.4	Angaben zum Erzeugnis	7
	1.5	Technische Daten	8
	1.6	Typenschild	g
2	٧	/erwendung	10
	2.1	Allgemeine Hinweise	10
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
	2.3	Sachwidrige Verwendung	10
3	S	Sicherheitshinweise	11
	3.1	Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung	11
	3.2	Bauliche Veränderungen des Gerätes	11
	3.3	Reinigen des Gerätes und Entsorgung	11
4	V	erpackung, Transport, Handhabung	12
	4.1	Allgemeine Hinweise	12
		Transport	12
5	Α	Aufstellung, Inbetriebnahme	13
		Voraussetzungen zur Aufstellung	13
		Montage	13
	5.3	Erstinbetriebnahme	13
6	Ε	Elektrischer Anschluss	14
7	В	Betrieb	15
	7.1	Allgemeine Beschreibung	15
	7.2	Annahme- und Rückgabevorgang	15
8	Α	Allgemeine Einstellungen	16
	8.1	Bediengerät	16
		Störungsanzeigen	17
		Bedienungs- und Anzeigeelemente	18
		Einstellen der Becherhöhe	19
	8.5	Servicemodus	20
		8.5.1 INFO-Modus	21 22
		8.5.2 CODE-Modus 8.5.3 LERNE-Modus	23
		8.5.4 SERVICE-CODE Modus	25
9	S	Sichere Arbeitsweisen	26
		Vartung und Pflege	27
•	10.1		27
	10.2		27
	10.3	-	27

## Becherrücknahmeautomat EC04

#### Inhaltsverzeichnis



10.4 Reini	gungsmittel	27
10.5 Wartı	ungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten	28
10.5.1	Ausbau / Reinigung Becherring	29
10.5.2	Ausbau / Reinigung Propeller, Wanne und Führungskeil	30
10.5.3	Ausbau / Reinigung Ablaufrinne und Restflüssigkeitsbehälter	31
10.5.4		32
10.5.5	Ausbau / Reinigung Inline	33
10.5.6	Schmierung von Komponenten der Inline	34
10.5.7	Aus- und Einbau Hopper	38
11 Fehlererk	kennung und Störungsbeseitigung	39
11.1 Mech	anische Störungen	39
11.2 Elekt	rische und elektronische Störungen	39
12 Außerbet	riebsetzung, Lagerung, Entsorgung	40
12.1 Auße	rbetriebsetzung, Lagerung	40
12.2 Entso	prgung	40
Gewährleistu	ng und Haftung	41
Lebensdauer		42
Anhang		43
Glossar		43



## 1 <u>Automateninformationen und -daten</u>

#### 1.1 Produktbeschreibung

Der Automat dient der Rücknahme von Einweg- bzw. Mehrwegbechern und der darauffolgenden Pfandrückgabe.

Der Bechertyp wird vom Automatenbetreiber festgelegt und kann nur durch ihn geändert bzw. erweitert werden. Zur Erkennung der Becher werden charakteristische Merkmale eines zuvor definierten Musterbechers abgefragt.

Die zurückzunehmenden Becher werden manuell, mit der Öffnung nach unten, in die Becherrücknahmeöffnung eingestellt.

Nur beim Einsetzen von korrekten Bechern (Becherüberwachung über Sensoren) kann ein Pfandrückgabevorgang ausgelöst werden.

Der Vorgang startet nach dem manuellen Schließen der Schiebetür.

#### 1.2 Gefahrenbereiche

Gefahrenbereiche sind:

- Einlegestelle, hier Schiebetür
- Eingriff in das Gerät während der Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten

In diesen Bereichen sind permanent gegenwärtige Gefahren oder unerwartet auftretende Gefahren vorhanden. Es gelten spezielle Sicherheitsvorschriften.



#### 1.3 Automatenansichten





Ablaufsystem



Innenansicht



Inline (Becherannahmeeinheit)



## 1.4 Angaben zum Erzeugnis

Gerät:	Becherrücknahmeautomat	Identifika- tionsdaten
Modellbezeichnung:	EC04	'
Seriennummer:	EC04xxx	
CE Kennzeichnung:	Ja	
Inventar-Nr.:		Kunden- eintragungen
Standort:		oma agangor
Firmenname:	k-tech GmbH	Hersteller- anschrift
Straße:	Jakob-Stadler-Platz 11	anoonini
Ort:	78467 Konstanz	
Telefon:	07531 / 94218 – 0	
Fax: E-Mail:	07531 / 94218 – 20 Info@k-tech.de	
Internet:	http://www.k-tech.de/	

## Ersatzteilbestellung und Kundendienst

Adresse, Telefon- und Faxnummer des Herstellers wie oben genannt.

Bestellvorlagen finden Sie auch im Internet:

http://www.k-tech.de/pages/service.php

#### **Dokumentendaten**

Version: 1.2

Erstelldatum: 21.05.2001 Letzte Änderung: 20.03.2015 ri



#### 1.5 Technische Daten

## **Allgemeine Daten**

Gerät B x H x T 650x1900x500 mm

Raumbedarf B x H x T (nur Gerät) 700x2000x1200 mm

Gewicht ca. 60 kg

## **Energieversorgung**

#### Elektrizität

Spannung 230 AC

Nennstrom 1A

Sicherung in der Zuleitung 10A

Länge Anschlusskabel (Schrank) 3 m

Querschnitt Anschlußkabel 3x0,75mm²

Länge Anschlusskabel (Inline) 0,85 m

Querschnitt Anschlußkabel 3x0,75mm²

Umgebungs- bedingungen	Transport und Lagerung	Betrieb
Temperatur	+5°C - +60 °C	+10°C - +50°C
Feuchtigkeit	0 –95% rel. Feuchte	0 –95% rel. Feuchte
Aufstellungsort	Trocken, waagrecht	Trocken, waagrecht



## 1.6 Typenschild

Das Typenschild und die CE-Kennzeichnung befinden sich an der linken Vorderseite der Inline.



Typenschild und CE-Kennzeichnung



## 2 Verwendung

#### 2.1 Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Gerät sicherheitsgerecht zu betreiben.

## Verpflichtungen und Haftung

 Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Gerätes ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

- Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die an dem Gerät arbeiten.
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei dessen Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an dem Gerät oder an anderen Sachwerten entstehen.

Gefahren im Umgang mit dem Gerät

Das Gerät ist nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung,
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient der Rücknahme von Einweg- bzw. Mehrwegbechern und der darauffolgenden Pfandrückgabe.

Es werden nur durch den Betreiber festgelegte Bechertypen vom Automat angenommen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:

- das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung und
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

#### 2.3 Sachwidrige Verwendung

Andere Verwendungen, als oben aufgeführt sind verboten. Solche sachwidrige Verwendung ist z.B.:

• das Einlegen von anderen nicht dafür geeigneten Gegenständen

Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma k-tech GmbH nicht.



## 3 Sicherheitshinweise

## 3.1 Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung

- Vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durchführen.
- Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten Gerät spannungsfreischalten
- Gelöste Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.

Der Becherrücknahmeautomat kann optional mit einem Türschalter ausgeliefert werden, der das Gerät stromlos schaltet, wenn die Schranktür geöffnet wird (s. Abb. unten). Dieser Schalter befindet sich oben an der rechten Schaltschrankseite. Soll bei geöffneter Tür die Stromzufuhr wieder hergestellt werden, muss der Stift des Schalters ganz heraus gezogen werden.







Türschalter

Stift heraus gezogen

## 3.2 Bauliche Veränderungen des Gerätes

- Ohne Rücksprache mit dem Hersteller keine Veränderungen, An- oder Umbauten des Gerätes vornehmen.
- Eigenmächtige Änderungen führen zum Haftungs- und Konformitätsverlust
- Nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwenden!
  - Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. (siehe auch "Ersatzteilliste")

#### 3.3 Reinigen des Gerätes und Entsorgung

 Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und entsorgen, insbesondere beim Reinigen mit Lösungsmitteln. (siehe auch Kapitel 10 "Wartung und Pflege")



## 4 Verpackung, Transport, Handhabung

#### 4.1 Allgemeine Hinweise

Als vorbereitende Maßnahmen sind zu treffen:

Vorbereitende Maßnahmen

- Außerbetriebsetzen,
- Entleeren von Behältnissen (Bechersammelsack, Restflüssigkeitsbehälter, Auffangwanne, usw.)
- Fixieren von losen bzw. beweglichen Teilen.

#### 4.2 Transport

Außenmaße: 650x1900x500 mm

• Bruttogewicht: ca. 60 kg

Daten des Transportgutes

Empfohlene Transportart:

Stapler

• Hinweis: Senkrechter Transport

Umweltbedingungen für Transport siehe auch Kapitel 1.5

Transportart



## 5 Aufstellung, Inbetriebnahme

#### 5.1 Voraussetzungen zur Aufstellung

Siehe auch Kapitel 1.4 "Technische Daten" Siehe auch Kapitel 4 "Transport"

Die Anlage kann frei aufgestellt werden.

Aufstellung

- Für den Betrieb und die notwendigen Wartungsarbeiten muss der Zugang durchführen von vorne gewährleistet sein.
- Der Aufstellungsort muss eben sein.

## 5.2 Montage

- Das Gerät wird zum größtem Teil vormontiert und betriebsbereit geliefert. | Ein- und Anbau
- Im Becherraum werden 4 Stellfüße und die Schlüssel mitgeliefert
- Die Stellfüße werden unten am Schrank festgeschraubt
- Die Stellfüße müssen vor dem Aufstellen des Gerätes vom Betreiber angebracht werden. Dazu muss der Schrank vorsichtig gekippt werden.

#### 5.3 Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebsetzung erfolgt durch eingewiesenes Personal des Kunden, dazu wird der Netzstecker angeschlossen und die Schiebetüre einmal aufund zugemacht, um den Automaten in die Grundstellung zu versetzen. Bei Fragen und Problemen steht Ihnen die Firma k-tech GmbH gerne zur Verfügung.

Durchführung der Erstinbetriebnahme



## 6 Elektrischer Anschluss

Der Netzstecker des Geräts befindet sich oben links an der Rückseite. Die Inline wird intern an die Steckdose angeschlossen.





Netzstecker

Interner Anschluss der Inline

Die Anschlusskabel sind Bestandteile des Geräts. Anschlusswerte siehe Kapitel 1.4.

14



## **Betrieb**

#### **Allgemeine Beschreibung** 7.1

Nach dem Öffnen der Schiebetür kann ein Becher in die dafür vorgesehene Aufnahme gestellt werden. Die Becher werden mit der Öffnung nach unten in den Rücknahmeraum eingelegt.

Das Vorhandensein und die Identifizierung des Bechers wird über optische Sensoren vorgenommen. Nur beim Einlegen eines korrekten Bechers und nach Schließen der Schiebetür kann ein Rücknahmevorgang und die daraus folgende Pfandrückgabe ausgelöst werden.

## 7.2 Annahme- und Rückgabevorgang

- Becher einlegen
- Schiebetür schließen
- Schiebetür wird verriegelt (über Sicherheitszuhaltung)
- Bechererkennung wird gestartet:
  - ⇒ Becher nicht erkannt: Vorgang wird abgebrochen, Schiebetür entriegelt
  - ⇒ Becher erkannt: Rücknahmevorgang wird ausgelöst
- Antrieb Propeller wird gestartet
- Propeller führt eine 180°-Linksdrehung aus und gibt die Öffnung frei
- Der Becher fällt durch die Öffnung in den Bechersammelsack
- Die Pfandrückgabe erfolgt
- Schiebetür wird entriegelt
- Vorgang kann von Neuem beginnen.



Becher einlegen (Schiebetür geöffnet)



Öffnung (Propeller)



## 8 Allgemeine Einstellungen

## 8.1 Bediengerät







Rändelschrauben für das Display (hinten)

Das Display ist an der Rückseite des Displayhalters mit 3 Rändelschrauben befestigt, so dass beim Verrutschen des Displays, dessen Position zur Türaussparung wieder neu eingestellt werden kann.

16



#### 8.2 Störungsanzeigen

Münzausgabe leer Annahme gesperrt

Leerkontakt der Münzausgabe hat angesprochen oder Hopper nicht richtig eingesteckt

Sicherheitsstop! Annahme gesperrt Propelleröffnung wurde nach Messende von Hand geöffnet; Automat bleibt zur Verhinderung von Manipulationen 3 Minuten gesperrt (Vorzeitige Wiederinbetriebnahme durch Drücken der MENUE-Taste möglich)

Störung!! (Türe schließen)

Türe während Messung nicht vollständig geschlossen oder Messeinrichtung zu tief eingestellt bzw. Becher zu hoch

Störung!! (Becherlage) Becherkontakt hat während der Messung geöffnet (Messeinrichtung zu hoch eingestellt, Becher zu niedrig, oder es wurde versucht, während der Messung die Türe zu öffnen)

Störung!! (Becherannahme)

Propeller blockiert oder Störung Auswurfmotor oder Störung am Endschalter des Propellers

Störung!! (Karte fehlt) Keine Karte oder Schlüssel in Aufwerteeinheit vorhanden oder Karte wurde vorzeitig vor Ende der Becherannahme entfernt

Störung!! (Karteneinheit)

Kommunikationsfehler mit Kartenleser: Evtl. Anschlusskabel defekt oder nicht eingesteckt; Kartenleser defekt oder nicht bereit

Störung!! (Münzausgabe) Münzausgabe blockiert oder Hopper nicht richtig eingesteckt oder defekt. Bei Karten/Schlüsselaufwerter: Aufwerteeinheit oder Verbindungskabel defekt

Störung!! (Sensoreinheit) Sensor-Drehteller blockiert oder Störung Schrittmotor

Störung!! (Staplereinheit)

Stapler-Drehmotor blockiert oder Stapler-Indexschalter defekt

Störung!! (Endschalter)

Störung Sensor-Flipper am Sensor-Drehteller

#### Becherrücknahmeautomat EC04

#### Allgemeine Einstellungen



Störung!! (Speicherfehler)

Defekt im internen RAM-Speicher

Störung!! (EEProm-Fehler)

Defekt im internen Parameter- und Codespeicher

#### **Bedienungs- und Anzeigeelemente** 8.3

## **Anzeige**

- Bitte Becher -- eingeben -
- Grundstellung; Rechner ist abgeschaltet, bereit für Becherrücknahme

EuroCup RBK V x.x S/N. EC04xxxxxx

Version des Betriebsprogramms und Geräte-Seriennummer wird angezeigt

#### **Funktionstasten**



Menue: Einstieg in Servicemodus / Verlassen der einzelnen Modis



Bewegung des Cursors bei Auswahloptionen Erhöhen / Erniedrigen von Zahleneingaben

Enter: Eingabe bestätigen und weiter



#### 8.4 Einstellen der Becherhöhe





Bechereingabe

Beispiel mit verschiedenen Becherhöhen

- beide Halteschrauben der Kennungseinheit lockern
- Becher in den Becherring einstellen
- Türe langsam schließen
- Schrauben waagerecht anziehen

Darauf achten, dass die Kennung waagerecht ist, d.h. a = b, und richtig auf dem Becher aufliegt, sonst wird eine spätere Bechererkennung ungenau.





#### 8.5 Servicemodus

Es sind folgende Servicemodi auswählbar:

- INFO
- CODE
- LERNE

In der Betriebsart "SERVICE MODE" werden Einstellungen des Automaten durchgeführt.

Um in den "SERVICE MODE" zu gelangen, muss kurz nacheinander erst 2x die MENUE-Taste, dann die ENTER-Taste gedrückt werden.

Sollten Sie den Service-Code aktiviert haben (s. Kap. 8.5.4) wird dieser erst abgefragt bevor Sie in den Servicemodus gelangen können.



Ziffern eingeben mit +/-; weiter mit ENTER

Bei vergessen des Codes ist der Störungsdienst zu verständigen.



Ist der Code deaktiviert, kommt man automatisch in den Servicemodus.



Verlassen des Servicemodus erfolgt mit der MENUE-Taste.

Bedienschritte für Einstellungen im Servicemodus siehe "Kurzanleitung Becherrück-nahmeautomat EC04" (siehe auch Innenseite der Schranktür)



#### 8.5.1 INFO-Modus

Um in den INFO-Modus zu gelangen, muss zunächst der Servicemodus aktiviert werden. Hierzu kurz nacheinander erst 2x die MENUE-, dann die ENTER-Taste drücken. Dann mit Hilfe des Cursors (+/- Tasten) INFO markieren und mit der ENTER-Taste bestätigen.

Im INFO-Modus befinden sich folgende Informationen:

[999] zeigt die aktuelle Anzahl an

Reset durch Bestätigung mit ENTER wird der Zähler zurückgesetzt




Anzahl angenommener Becher



Anzahl zurückgewiesener Becher



Anzahl ausbezahlter Münzen (Entleeren des Hoppers möglich)



Gesamt-Messvorgänge des Gerätes seit Inbetriebnahme; Kann nicht zurückgesetzt werden

Mit der ENTER-Taste gelangt man zurück zum Servicemodus, dieser kann mit der MENUE-Taste verlassen werden.



#### 8.5.2 CODE-Modus

Um in den CODE-Modus zu gelangen, muss zunächst der Servicemodus aktiviert werden. Hierzu kurz nacheinander erst 2x die MENUE-, dann die ENTER-Taste drücken. Dann mit Hilfe des Cursors (+/- Tasten) CODE markieren und mit der ENTER-Taste bestätigen.

Im CODE-Modus kann der Zugangscode festgelegt und ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der Code eingeschaltet wurde ist der Zugriff auf den Servicemodus ohne diesen nicht möglich.

CODEAUSWAHL Code Nr. [X]

Auswahl der Codenummer eines eingestellten Bechertyps; max.8 verschiedene Codes gleichzeitig speicherbar

Erkennungsschwelle: %

Eingabe der Erkennungsempfindlichkeit für diesen Bechertyp werkseitige Vorgabe 90%

Münzanzahl: Zufallsrate: Eingabe der auszuzahlenden Münzen für diesen Bechertyp (wenn keine Münzausgabeeinheit vorhanden ist, 0 eingeben) Zufalls-Auszahlwahrscheinlichkeit (optional; 1 = immer auszahlen; 2 = 50%, 3 = 33%, etc.)

Mit der ENTER-Taste gelangt man zurück zum Servicemodus, dieser kann mit der MENUE-Taste verlassen werden.



#### 8.5.3 LERNE-Modus

Im LERNE-Modus können bis zu acht unterschiedliche Bechertypen und ihre entsprechenden Kodierungen (s. Beispiele unten) erfasst und einer Codenummer (1-8) zugewiesen werden.

Zunächst muss die Becherhöhe eingestellt werden, da der LERNE-Modus davon unabhängig ist. (s. Kap. 8.4)


Stimmt die eingestellte Höhe nicht, ist das Erfassen einer Becherkodierung nicht möglich bzw. ungenau.



Beispiele verschiedener Becherkodierungen

Um in den LERNE-Modus zu gelangen, muss man erst den Servicemodus aktivieren, d.h. kurz nacheinander erst 2x die MENUE-, dann die ENTER-Taste drücken. Dann mit Hilfe des Cursors (+/- Tasten) LERNE markieren und mit der ENTER-Taste bestätigen.

#### Anzeige:




Auf der folgenden Seite wird die Vorgehensweise zur Festlegung eines Bechertyps erläutert.




## Vorgehensweise zur Festlegung eines Bechertyps:

Anzeige im LERNE-Modus:




Auswahl mit Hilfe des Cursors (+/- Tasten), LERNE markieren und mit der ENTER-Taste bestätigen.

#### Lerne



Eingabe der zu lernenden Codenummer (Bechernummer [1-8]); Becher einlegen; Türe schließen => ENTER drücken (zur Sicherheit 2x) Die Becherkodierung wird gelernt

#### Test



Test mehrmals hintereinander mit verschiedenen Bechern wiederholen:

die Becher vor jeder neuen Testwiederholung drehen; Becher wird mit gelernter Kodierung verglichen

Falls dabei schwankende Ergebnisse, Messwiederholungen oder Werte unter 95% auftreten, Lerndurchlauf wiederholen!



## PC

Datentransfer an PC oder NRI-Drucker (nur für Diagnose Zwecke). Steckerverbindung ist links an der Platine.

Mit der ENTER Taste gelangt man zurück in den Servicemodus, dieser kann mit der MENUE- Taste verlassen werden.

Das Einrichten des Gerätes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.






#### 8.5.4 SERVICE-CODE Modus

Im Service-Code Modus kann ein Code Ihrer Wahl ein- bzw. ausgeschaltet

Um in diesen Modus zu gelangen, ist im Servicemodus 3x die + Taste zu drücken.



Eine 4-stellige Service-Codenummer ihrer Wahl eingeben; Ziffern mit +/- eingeben, weiter mit ENTER mit Service-Code = 0000 ist dieser deaktiviert

Bei aktiviertem Code findet stets die Codeabfrage bei Aufruf des Servicemodus statt.

Jakob-Stadler-Platz 11

D-78467 Konstanz



## 9 Sichere Arbeitsweisen

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten.

Es ist wichtig, dass:

- ü alle Bedienpersonen angemessen in der Verwendung, der Einstellung und der Bedienung des Geräts geschult sind,
- ü der Arbeitsplatz und das Umfeld eben, gut gewartet und trocken ist,
- ü Fehler des Geräts sofort nachdem sie bemerkt wurden gemeldet werden,
- **ü** die Hinweise des Herstellers zum Betrieb, der Einstellung und Reparatur befolgt werden,
- ü sichergestellt ist, dass trennende Schutzeinrichtungen und andere nicht trennende Schutzeinrichtungen, die für den Arbeitsgang erforderlich sind, angebracht, in ordnungsgemäßem Zustand und ordnungsgemäß gewartet sind,



## 10 Wartung und Pflege

#### 10.1 Sicherheitsvorschriften

- Unfallgefahr durch anlaufen des Geräts.
  - Bei Arbeiten an der Inline den Netzschalter ausschalten
- Unfallgefahr durch elektrische Spannung.
  - Bei Arbeiten an elektrischen Einrichtungen zusätzlich die Netzzuleitung spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen).
- **Unfallgefahr** durch demontierte Verkleidungen (z.B. Platinenhaube).
  - Entfernte Verkleidungen müssen vor der Inbetriebnahme wieder montiert werden.
  - Nach allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die einwandfreie Funktion der Sicherheitseinrichtungen prüfen.

## 10.2 Anforderungen an das ausführende Personal

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die dafür ausgebildet und autorisiert sind.

#### 10.3 Allgemeine Wartungsvorschrift

Bei starker Gerätebenutzung sowie bei erhöhtem Anfallen von Restflüssigkeiten ist der Automat entsprechend öfter zu warten bzw. zu reinigen.

#### 10.4 Reinigungsmittel

Zur Reinigung des Geräts handelsübliche Reiniger ohne scheuernde Zusätze verwenden.

Keine Lösungsmittel z.B. Verdünnung verwenden!


Das Abspritzen der Inline mit Wasser ist nicht erlaubt!






## 10.5 Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten

## Eingriffstellen



Eingriffstellen Inline



Eingriffstellen Ablaufsystem


## Wartungsplan

Eingriffstelle)	Intervall	Tätigkeit
1) Bechereingabe- raum	2x wöchentlich	Becherring reinigen (s. Kap. 10.5.1)
2) Schiebetürfüh- rung	Alle 2 Monate	Schmieren (s. Kap. 10.5.6)
3) Propeller	2x wöchentlich	Reinigen (s. Kap. 10.5.2)
4) Wanne	2x wöchentlich	Reinigen (s. Kap. 10.5.2)
5) Führungskeil	2x wöchentlich	Reinigen (s. Kap. 10.5.2)
6) Ablaufrinne	2x wöchentlich	Reinigen (s. Kap. 10.5.3)
7) Restflüssig- keitsbehälter	2x wöchentlich, bzw. an Nutzung des Automa- ten angepasst	Leeren, Reinigen (s. Kap. 10.5.3)
8) Bechersammel- sack	Wöchentlich, bzw. an Nutzung des Automa- ten angepasst	Leeren, Auswechseln (s. Kap. 10.5.4)
9) Inline und Teil- komponenten	Bei starker Verschmut- zung, bzw. Austausch	Reinigen, Schmieren, Auswechseln (s. Kap. 10.5.5 bis 10.5.7)



## 10.5.1 Ausbau / Reinigung Becherring







Sicherungsstift (2)


- Schranktür öffnen
- Inline ausschalten (Kippschalter)
- Klebeband (1) abziehen
- Sicherungsstift (2) herausziehen
- Becherring (3) nach oben herausnehmen
- Den Ring und den Bechereingaberaum gründlich mit Spülmittel reinigen
- Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge


Den Sicherungsstift immer mit einem Klebeband gegen Herausrutschen sichern.





## 10.5.2 Ausbau / Reinigung Propeller, Wanne und Führungskeil





Ablaufsystem

Ausgebaute Einzelteile

- Die Schranktür öffnen
- Auffangwanne (2) mit Propeller (3) nach hinten schieben. Je nach Stellung muss der Propeller evtl. einmal um 180° gedreht werden.
- Bei Bedarf die Restflüssigkeit ausleeren
- Auffangwanne seitlich vorsichtig zusammen drücken und aus der Halterung entnehmen
- Alle Teile gründlich mit Spülmittel reinigen
- Führungskeil gründlich auswaschen, bei schwerer Verschmutzung abschrauben.
- Bechereingaberaum und die Grundplatte (insbesondere von unten) mit Spülmittel reinigen
- Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge

Bei Wiedereinschub des Propellers auf sein Wiedereinrasten achten.





## 10.5.3 Ausbau / Reinigung Ablaufrinne und Restflüssigkeitsbehälter





Ablaufsystem

Ablaufrinne



Restflüssigkeitsbehälter

- Bechersack entfernen
- Ablaufrinne (1) aus der Halterung nach vorne herausziehen
- Die Rinne und die Halterung mit Spülmittel gründlich reinigen
- Den Restflüssigkeitsbehälter (2) entnehmen und ausleeren
- Den Behälter und die Halterung mit Spülmittel gründlich reinigen
- Beim Wiedereinsetzten darauf achten, dass die Rinne fest in der Halterung sitzt und die Flüssigkeit zum Behälter führt



#### 10.5.4 Wechseln des Bechersammelsacks





Bechersammelsack

Haltebügel

- Die Schranktür öffnen
- Sack mit Haltebügel nach vorne herausziehen
- Halteklammern hinten und vorne entfernen
- Sack von Haltebügel entfernen
- Neuen Sack einsetzten; Ränder umschlagen
- Halteklammern anbringen
- Sack mit Haltebügel einschieben



## 10.5.5 Ausbau / Reinigung Inline



Vorderansicht Inline

- Die Schranktür öffnen
- Die Inline mit dem Kippschalter (1) an der Platinenabdeckung ausschalten
- Den Stecker (2) der Inline aus der Steckdose ziehen (Steckdose hinten im Schrank)
- Inline nach vorne herausziehen
   Hinweis: Beim Herausnehmen auf festen Halt achten, da die Inline schwer ist.
- Reinigen der Inline mit Spülmittel
- Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge


## Eine Reinigung darf nur

- bei gezogenem Netzstecker erfolgen
- nur mit leicht feuchtem Lappen erfolgen, damit kein Wasserschaden an der Platine sowie an allen anderen steuerungsrelevanten Bauteilen entsteht





## 10.5.6 Schmierung von Komponenten der Inline





Seitliche Schnittansicht Inline

Rückansicht Inline


Eingriffstelle	Schmierstelle
1) Kennung	Pilz, Lagerbolzen und Zahnräder der Glocke
2) Getriebemotoreinheit	Propellerlager
3) Schiebetüre	Führungen


Auf den folgenden Seiten finden Sie genauere Informationen zu den Schmierstellen, Schmierintervallen und zu verwendenden Schmiermitteln.


Prinzipiell gilt für alle Schmierungen: Teile zunächst reinigen und dann neu schmieren.



## 1) Kennung (Glocke mit Pilz, Lagerbolzen und Zahnräder)








Glocke zerlegt

Schmierstelle	Schmiermittel	Hersteller	Schmierintervall
1) Pilz	Teflonspray	KENT	
		Dry Lube	
2) Lagerbolzen (Nur außen schmieren!!)	Lagerfett	MOLYKOTE Logterm W2	Bei schwerer Verschmutzung bzw. Austausch
3) Zahnräder	Lagerfett	KENT White Grease	

#### Ausbau / Einbau der Glocke:


- Sicherheitsscheibe (4) des Pilz mit einem Schraubendreher entfernen (Ersatzsicherheitsscheibe befindet sich an der Hinterseite der Stehwand)
- Schrauben (5) der Lagerbolzenbefestigung lösen
- Glocke kann entnommen werden
- Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge



Sicherheitsscheibe des Pilz




Lagerbolzenbefestigung




Ersatzsicherheitsscheibe



## 2) Getriebemotoreinheit (Propellerlager)






Getriebemotor mit Propellerlager (1)

Schmierstelle	Schmiermittel	Hersteller	Schmierintervall
1) Propellerlager	Lagerfett		Bei schwerer
(Lauffläche			Verschmutzung
außen)			bzw. Austausch

#### Ausbau / Einbau der Getriebemotoreinheit:


- Zunächst die Inline ausbauen (s. Kap. 10.5.5)
- Die Wanne und der Propeller müssen ausgebaut werden (s. Kap. 10.5.2)
- Nockenscheibe (2) durch lösen der Schraube (3) ausbauen
- Muttern (4) öffnen und Tasterbefestigung (5) entfernen
- Die Inline nun am besten auf die Vorderseite kippen, um von unten die vier Befestigungsschrauben (6) des Getriebemotors zu lösen
- Getriebemotor und Propellerlager können entnommen werden
- Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge
- Die Nockenscheibe muss anschließend wieder so ausgerichtet werden, dass der Propeller die Becherdurchlassöffnung vollständig verdeckt wenn er zum Stehen kommt. Hierzu Propeller unter die Öffnung drehen und noch nicht angezogene Nockenscheibe drehen, bis Taster (7) in die Vertierfung der Scheibe rutscht. Die Inline an das Stromnetz anschließen und mit einem Becher testen, an welcher Position der Propeller stehen bleibt. Dreht er zu weit, Nockenscheibe im Uhrzeigersinn korrigieren, bleibt er zu früh stehen, gegen den Uhrzeigersinn.




Ausbau der Getriebemotoreinheit



## 3) Führungen der Schiebetüre







Schnittansicht

Schmierstelle	Schmiermittel	Hersteller	Schmierintervall
1) Führungen	Silikonspray	KENT	Bei Schwergän-
		S100	gigkeit oder star-
			ker Verschmut-
			zung

Die Schiebetüre anheben und die Führungen auf beiden Seiten mit Silikonspray besprühen. Schiebetür wieder schließen und die Führungen oberhalb der Türe ebenfalls schmieren.



## 10.5.7 Aus- und Einbau Hopper



Vorderansicht Inline mit Hopper (1)



Rückansicht Inline mit Verbindungsstecker (2) für Hopper



Netzschalter (3) und Inbusschraube (4)

#### Ausbau:

- Die Inline mit dem Netzschalter (3) ausschalten
- Inneren Netzstecker ziehen
- Inbusschraube SW6 (4) auf der Grundplatte ganz herausdrehen
- Hopper (1) nach vorne herausziehen

#### Einbau:

- Hopper vorsichtig auf den Führungsschienen ganz einschieben, auf sicheres Einrasten des Verbindungssteckers achten
- Inbusschraube auf der Grundplatte ganz eindrehen
- Netzstecker wieder einstecken
- Inline einschalten



## 11 Fehlererkennung und Störungsbeseitigung

Eine Übersicht von Störungsmeldungen am Display und möglichen Ursachen finden Sie in Kap. 8.2 "Störungsanzeigen.

## 11.1 Mechanische Störungen

Problemstelle	Definition	Aktionen des Betreibers?
Schiebetür schwergängig		Führungen reinigen und schmieren
		(s. Kap. 10.5.6)
	ohne Dämpfung	Stoßdämpfer defekt , ersetzen
		Reinigen (s. Kap. 10.5.2);
		Evtl. verbogen: ersetzen oder richten
Glocke	schwergängig	Ausbauen, reinigen (s. Kap. 10.5.6)
Pilz	schwergängig	Reinigen, schmieren (s. Kap. 10.5.6)

Bei Auftreten einer nicht näher beschriebenen Störung ist der Störungsdienst zu verständigen!

## 11.2 Elektrische und elektronische Störungen

Störungsdefi- nition	Zu beheben durch Benutzer Ja/Nein	Aktionen des Betreibers?
Sicherungsfall / Displayausfall	Nein	Hersteller kontaktieren

Bei Auftreten einer nicht näher beschriebenen Störung ist der Störungsdienst zu verständigen!



## 12 Außerbetriebsetzung, Lagerung, Entsorgung

#### 12.1 Außerbetriebsetzung, Lagerung

• Abschalten, Netzstecker ziehen

• Flüssigkeit aus Restflüssigkeitsbehälter entfernen

• Bei Lagerung normalen Wartungsdienst durchführen

Gründliches Reinigen des Gerätes vor der Lagerung.

Allgemeine Hinweise

Reinigung

## 12.2 Entsorgung

## Materialgruppen:

Elektronik: Wiederverwertung bzw. Entsorgung über Fachbetrieb

Metalle: Wiederverwertung

Kunststoffe: Wiederverwertung bzw. Entsorgung über Fachbetrieb

#### **Demontage:**

 Demontage durch Fachpersonal unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Entsorgung vom Gesetzgeber gültigen Vorschriften.



## Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluß zur Verfügung.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes; Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes;
- Betreiben des Gerätes bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheitsund Schutzvorrichtungen;
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Rüsten des Gerätes;
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät;
- Eigenmächtiges Verändern von Gerätparametern (sofern nicht prozessbedingt erforderlich und innerhalb der angegebenen Grenzen);
- Mangelhafte Überwachung von Gerätteilen, die einem Verschleiß unterlie-
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen;
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

Lebensdauer



## Lebensdauer

Das hier beschriebene Gerät ist auf eine Rücknahme von ca. 500 000 Bechern ausgelegt, die Firma k-tech GmbH übernimmt jedoch eine Garantie für den Zeitraum von einem Jahr.

Ist der Garantiezeitraum und die Becheranzahl überschritten, übernimmt die Firma k-tech GmbH keine Garantien für den weiteren einwandfreien Betrieb des Gerätes, da eventuelle Instandsetzungs- und/oder Wartungsarbeiten aufgrund betriebsbedingtem Verschleiß notwendig sind. Setzen Sie sich nach Zeitablauf bitte unbedingt mit uns in Verbindung um weitere Maßnahmen abzusprechen.

Anhang



## **Anhang**

Konformitätserklärung

Dokumentation Elektrotechnik Dokumentation Mechanik

# <u>Glossar</u>

Inline: gesamte Becherannahmeeinheit

Hopper: Münzausgabeeinheit